

Mascom MC720T2 Oprava návodu k použití

Programování dálkového ovladače pro ovládání telefonu

Ovladač má 4 tlačítka TV Control, která lze naprogramovat pro ovládání televizoru.

Ovladač se umí „učit“, takže s ním lze nahradit infračervený ovladač Vašeho televizoru.



Postup naprogramování :

1. Stiskněte tlačítko SET a držte je stisknuté po dobu 4-5 vteřin. Červená LED dioda se rozsvítí a poté co zvýší intenzitu svícení, tlačítko uvolněte. Ovladač je připraven na programování.
2. Položte ovladač MC720T2 a ovladač TV vysílacími diodami proti sobě na vzdálenost 3-5mm
3. Na ovladači MC720T2 stiskněte modré tlačítko Power, LED dioda zabliká
4. Na ovladači TV stiskněte a držte tlačítko sloužící pro zapínání a vypínání TV. LED dioda ovladače MC720T2 dvakrát zabliká a poté co se rozsvítí nepřerušovaně, tlačítko na ovladači TV uvolněte.
5. Stejným způsobem postupně naprogramujte ostatní tlačítka ovladače MC720T2. Tlačítka VOL- a VOL+ pro ovládání hlasitosti, tlačítko AV/TV pro přepínání vstupů televizoru (HDMI, SCART, AV).
6. Pro ukončení programování stiskněte tlačítko SET, LED dioda zhasne.